



## 「Android 端末をお使いの方」で歩数計測に異常を感じた場合

### ■よくある質問1

歩数が 0 歩のままカウントされなくなったら

⇒端末を再起動してください。内部センサーが動作しなくなっている可能性があります。



プッシュ通知「歩数の取得」が表示されていることを確認！

### ■よくある質問2

歩数計測が極端に少ないと感じたら、端末機種ごとに以下の設定をお願いいたします。

#### ■端末機種ごとの歩数取得設定方法

<p>シンプルスマホ5 AQUOS sense6 など</p>	<p>■バッテリーセーバー及び自動調整バッテリーを OFF にする</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本体設定 &gt; 電池 &gt; バッテリーセーバー &gt; OFF にする</li> <li>2. 自動調整バッテリー &gt; OFF にする</li> </ol> <p>■電池の最適化をしないに設定する</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 本体設定 &gt; すべてを見る &gt; アプリと通知 &gt; 詳細設定 &gt; 特別なアプリアクセス &gt; 電池の最適化 &gt; 最適化していないアプリ &gt; 全てのアプリ &gt; 脳にいいアプリ &gt; 最適化しないに設定する</li> </ol>
<p>F-シリーズ (ドコモ らくらく スマートフォン)</p>	<p>■エコモードをオフにする</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本体設定 &gt; エコモードの設定 &gt; エコモード&gt;オフにする</li> </ol> <p>■電池の最適化をしないに設定する</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 本体設定 &gt; その他 &gt; 高度な設定 &gt; 電池の最適化 &gt; 最適化してないアプリ &gt; 全てのアプリ &gt; 脳にいいアプリ &gt; 最適化しないに設定する</li> </ol>
<p>BASIO (au)</p>	<p>■バッテリーセーバー及び自動調整バッテリーを OFF にする</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設定 &gt; その他 &gt; 電池 &gt; バッテリーセーバーOFF</li> <li>2. 自動調整バッテリー OFF</li> </ol> <p>■電池の最適化しないにする</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Android ホーム画面 &gt; 脳にいいアプリアイコンを長押し &gt; アプリ情報 &gt; 電池 &gt; 電池の最適化 &gt; 全てのアプリ &gt; 脳にいいアプリ &gt; 最適化しないに設定する</li> </ol>

<p>かんたんスマホ (京セラ)</p>	<p>■ エコモードを OFF にする 1. 設定 &gt; その他 &gt; 電池 &gt; エコモード &gt; OFF にする</p> <p>■ 電池の最適化をしないにする 2. 設定 &gt; 電池 &gt; メニュー &gt; 電池の最適化 &gt; 最適化していないアプリ/すべてのアプリ &gt; [すべてのアプリ]をプルダウンから選択 &gt; 脳にいいアプリ &gt; 最適化しないに設定する</p>
<p>OPPO</p>	<p>■ 省エネモードとスマート電力消費保護をオフにする 1. 設定 &gt; バッテリー &gt; [省エネモード] をオフにする 2. 設定 &gt; バッテリー &gt; [スマート電力消費保護] をオフにする</p> <p>■ バックグラウンド実行を許可する 3. 設定 &gt; アプリ管理 &gt; 脳にいいアプリ &gt; 省エネ &gt; [バックグラウンド実行] を許可する</p> <p>■ バッテリー最適化しないに設定する 4. 設定 &gt; バッテリー &gt; 詳細なバッテリー設定 &gt; バッテリーの使用を最適化 &gt; 脳にいいアプリ &gt; 最適化しない</p>
<p>Galaxy</p>	<p>■ 省電力モードを設定しないにする 1. 設定 &gt; デバイスケア &gt; バッテリー &gt; パワーモード &gt; [高精細モード]又は[最適化モード]に設定する</p> <p>■ 最適化をオフにする 2. 設定 &gt; アプリ &gt; 脳にいいアプリ &gt; バッテリー[バックグラウンド処理]を許可 [バッテリー使用量を最適化]オフ</p>

■ 上記以外の端末種類ごとの「省電力の解除」方法

<p>Xperia 全般</p>	<p>1. 設定 &gt; バッテリー 2. 右上の MENU ボタンをタップ 3. 「省電力機能の対象外アプリ」をタップ 4. 「アプリ」タブで脳にいいアプリにチェック 5. 「対象外アプリ」タブに脳にいいアプリが追加されたことを確認</p>
<p>Galaxy 全般</p>	<p>1. 設定 &gt; 端末のメンテナンス &gt; バッテリー &gt; 監視対象外のアプリ &gt; 脳にいいアプリを追加 2. 設定 &gt; バッテリーの「アプリを省電力化」項目の「詳細」をタップ &gt; 脳にいいアプリをタップし、アプリ省電力化を「無効」にする</p>
<p>Android One</p>	<p>1. 設定アプリ &gt; ディスプレイ &gt; 省電力 &gt; 「OFF にしない」を選択</p>
<p>Huawei 全般 (ハーウェイは歩数が正しくカウントされない事が多々ございます。ご了承ください。)</p>	<p>1. 設定 &gt; 詳細設定 &gt; バッテリーマネージャー &gt; 保護されたアプリ &gt; 脳にいいアプリを追加 2. 設定 &gt; 電池 &gt; 省電力モードを「OFF」 3. 設定 &gt; 電池 &gt; 起動 &gt; 脳にいいアプリを「手動で管理」に変更 &gt; 「手動で管理」のすべての項目を ON の状態で「OK」</p>

ZenFone / ASUS 全般	1.「PowerManager」アプリ >「バッテリー節電オプション」の各項目を「OFF」にする
AQUOS 全般	1.設定>省エネ&バッテリー>電池⇒脳にいいアプリ> ①バックグラウンド アクティビティを ON ②電池の最適化(「最適化していないアプリ」になっていない場合) >すべてのアプリ>脳にいいアプリ>最適化しない 2.設定>省エネ&バッテリー>長エネスイッチを OFF
Arrows 全般	1. 設定>電池>電池の使用量 2. メニュー>電池の最適化 3. 最適化していないアプリ>すべてのアプリ 4 脳にいいアプリを選択>最適化しない>完了
rafre/ 京セラ 全般	1.端末のホーム画面 >「エコモード」で「OFF」が表示されているようにする

■上記設定でもうまく歩数がカウントできない場合

以下の通り、脳にいいアプリの右上の「メニュー」→「アプリ設定」→「歩数計設定」→「感度」を【標準】または【高感度】に変更してください。

Androidの歩数が少ない場合の設定方法

